KWIKSTIK™ KWIKSTIK™ plus

BILDANLEITUNG

1



Warten, bis der ungeöffnete KWIK-STIK™-Beutel Raumtemperatur angenommen hat. Beutel an Kerbe aufreißen und KWIK-STIK™-Einheit herausnehmen.

2



Den Abreißteil des Etiketts abreißen und an der Primärkulturplatte oder am QC-Dokument anbringen. Gerät während der Hydratisierung nicht zerlegen.

3

Die Ampulle in der Kappe am oberen Ende des KWIK-STIK™ (dicht unterhalb des Flüssigkeitsmeniskus der Ampulle) zusammendrücken (nur einmal), um die Hydratisierungsflüssigkeit freizusetzen.

4



Senkrecht halten und auf eine feste Unterlage klopfen, um den Flüssigkeitsstrom durch den Schaft in den unteren Teil der Einheit mit dem Pellet zu beschleunigen. Die Hydratisierungsflüssigkeit durch den Schaft des Tupfers in das untere Ende der Einheit, in dem sich das Pellet befindet, fließen lassen.

5



Durch Zusammendrücken des unteren Teils der Einheit das Pellet in der Flüssigkeit zerdrücken und mit reibenden Bewegungen eine homogene Suspension herstellen.

6

SOFORT den Tupfer stark mit dem hydratisierten Material tränken und das Material auf den Agarnährboden auftragen.

7



Die Primärkulturplatte(n) beimpfen, indem der Tupfer vorsichtig über ein Drittel der Platte gerollt wird.

8

Mit einer sterilen Öse überstreichen, um die Kolonieisolierung zu erleichtern.

9

Den KWIK-STIK™ gemäß den Vorschriften für biologisch gefährliches Material entsorgen.

10

SOFORT die beimpften Primärkulturplatte(n) bei den für diesen Mikroorganismus geeigneten Temperaturen und Bedingungen bebrüten.

Microbiologics®

A safer, healthier world.